

OBSAH

Symboly 1	Pár ovládacích tlačítek 7
Signální slova 1	Použijte 8
Rozsah dodávky 2	Čištění zařízení 9
Na první pohled 2	Skladování 10
Další vysvětlení 2	Odstraňování problémů 10
Účel použití 3	Záruka a
Bezpečnostní pokyny 3	Omezení odpovědnosti 11
Nasazení a sejmutí příslušenství 5	Likvidace 12
Naplňte nádrž na čerstvou vodu 7	Technické údaje 12
Vyměňte baterii v rukojeti 7	



DŮLEŽITÉ POKYNY! URČITĚ ULOŽTE!

SYMBOLY



Symboly nebezpečí: Tyto symboly označují možná nebezpečí.



Pečlivě si přečtěte související bezpečnostní pokyny a dodržujte je.



dodatečné informace



Před použitím si přečtěte návod!



Stejnoseměrný proud



Střídavý proud



Používejte pouze uvnitř!



Třída ochrany II

SIGNÁLNÍ SLOVA

Signální slova označují nebezpečí, pokud nejsou dodržovány příslušné pokyny.

NEBEZPEČÍ – vysoké riziko, bude mít za následek vážné zranění nebo smrt

VAROVÁNÍ – střední riziko, může být vážné způsobit zranění nebo smrt

POZNÁMKA – může dojít k poškození majetku

ROZSAH DODÁVKY

- 1 x motorová jednotka s přípojovacím kabelem
 - 1 x nádrž na špinavou vodu/nádoba na prach s válec
 - 1 x nádrž na čerstvou vodu s přípojovací hadicí
 - 2x prodlužovací trubice
 - 1 x sací hadice s rukojetí a přísl. hadice
 - 1 x hubice na čištění koberců s přípojovací hadicí
 - 1 x hubice na čištění čalounění s přípojovací hadicí
 - 1x podlahová hubice
 - 1x štěrbínový nástroj
 - 1 x houbový filtr
 - 1x HEPA filtr
 - 1 x čisticí prostředek (500 ml)
 - 1 x Návod k použití
- Zkontrolujte úplnost dodávky a zda nedošlo k poškození součástí při přepravě. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej, ale kontaktujte zákaznický servis.
- Odstraňte ze zařízení veškerou fólii, nálepky nebo přepravní ochranu. Nikdy neodstraňujte typový štítek a jakákoli výstražná upozornění!




V nádobách na špinavou vodu a prach mohou být zbytky.

To je způsobeno kontrolami kvality a nepředstavuje to závadu zařízení.

NA PRVNÍ POHLED

- (obrázek A)
- 1 sací hadice s rukojetí
 - 2 podlahová hubice
 - 3 prodlužovací trubice
 - 4 štěrbínová tryska
 - 5 tryska na čištění čalounění
 - 6 motorová jednotka
 - 7 držák filtru
 - 8 Nádrž na špinavou vodu / nádoba na prach
 - 9 hubice na čištění koberců
 - 10 nádrž na čerstvou vodu

(obrázek B)

- 11  tlačítko – funkce start/stop sání
- 12 –  zapnutí a vypnutí zařízení
- 13 propojovací kabel
- 14 Přípojka pro přípojovací hadici nádrže na čerstvou vodu
- 15 pojistných tyčí pro špinavou vodu nádrž/nádoba na prach
- 16 sací otvor
- 17 Připojení pro hadici na vodu sací hadici
- 18 operační světlo
- 19  tlačítko – funkce start/stop sprej

(obrázek C)

- 20 HEPA filtrů (pro suché čištění)
- 21 houbových filtrů (pro mokré čištění)

(obrázek D)

- 22 ventil sekundárního vzduchu
- 23 ovládacích tlačítek a kontrolka svítí Rukojet'

DALŠÍ VYSVĚTLENÍ

Čísla legend jsou znázorněna následovně: (1)

Odkazy na obrázky jsou uvedeny následovně: (Obrázek A)

Vážený zákazníku,

Jsme rádi, že jste si vybrali čistič koberců N8WERK a doufáme, že se vám bude líbit.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zařízení nebo náhradních dílů/příslušenství, kontaktujte prosím zákaznický servis prostřednictvím naší webové stránky: n8werk.net

Informace o návodu k použití

Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro pozdější dotazy a další uživatele. Je součástí zařízení. Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost, pokud nebudou dodržovány informace v tomto návodu k obsluze.

Zamýšlené použití

Tento přístroj je určen pro vysávání běžného domácího prachu a pro mokré čištění tvrdých podlah, koberců a čalounění.

- velmi jemný prach (např. betonový prach), popel nebo toner
- ostré, tvrdé předměty, např. B. větší kusy skla



V žádném případě nevysávejte následující věci:

- žhnoucí popel, nedopalky cigaret, zápalky atd.
- hořlavé nebo hořlavé materiály

Zařízení je určeno pro soukromé použití, nikoli pro komerční použití.

Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v návodu k obsluze. Jakékoli další použití je považováno za nevhodné.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



VAROVÁNÍ: Dodržujte všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a technická data dodávaná s tímto zařízením. Nedodržení bezpečnostních varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo zranění.

Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a z toho vyplývajících rizik -ren pochopili.

Děti si se zařízením nesmějí hrát .

Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.

Děti mladší 8 let a zvířata se musí držet mimo dosah zařízení a propojovacího kabelu.

Zařízení musí být vždy odpojeno od sítě bez dozoru a před montáží, demontáží, plněním nebo vypouštěním nádrží na vodu, čištěním nebo údržbou.

Nepřekračujte maximální kapacitu nádrží!

Neprovádějte na zařízení žádné změny. Nevyměňujte propojovací kabel sami. Pokud dojde k poškození přístroje, propojovacího kabelu nebo příslušenství přístroje, musí je vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo odborný servis, aby se předešlo nebezpečí.



NEBEZPEČÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nakládejte a skladujte pouze v uzavřených prostorech.

Nepoužívejte, nenabíjejte ani neskladujte v místnostech s vysokou vlhkostí. Jednotka motoru a

připojení

Nikdy neponožte kabel do vody nebo jiných kapalin a zajistěte, aby nemohl spadnout do vody nebo navlhnout.

Pokud motorová jednotka spadne do vody, když je připojena k elektrické síti, okamžitě vypněte napájení! Teprve poté vytáhněte motorovou jednotku z vody.

Jednotka motoru a připojení

Nikdy se nedotýkejte kabelu mokřými rukama, když je připojen ke zdroji napájení.



VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

Dětský obalový materiál a držte se dál od zvířat. To existuje Nebezpečí udušení.

Ujistěte se, že propojovací kabel je vždy mimo dosah malých dětí a zvířat. Hrozí uškrcení.

Propojovací kabel položte tak, aby o něj nehrozilo zakopnutí.

Udržujte zvířata, vlasy, šperky, volné oblečení, prsty a všechny ostatní části těla v dostatečné vzdálenosti od sacího otvoru zařízení nebo kartáčů a trysek.



VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!

Zařízení nepoužívejte v blízkosti snadno hořlavých materiálů (záclony, textilie atd.).

Během provozu zařízení nezakrývejte, aby nedošlo k požáru. Do ventilačních otvorů přístroje nic nevkládejte a dbejte na to, aby nebyly ucpané.

UPOZORNĚNÍ – Nebezpečí věcných a věcných škod Poškození majetku

Přístroj používejte pouze tehdy, je-li kompletně a správně smontován a funkční! Nádrže a jeden z filtrů musí být vloženy a nepoškozené! Pokud se do motorové jednotky dostane nečistota, může způsobit poškození motoru.

Dbejte na to, aby přípojovací kabel nebyl přimáčknutý, zkroucený nebo položený přes ostré hrany a nepřišel do kontaktu s horkými povrchy. Neomotávejte napájecí kabel kolem napájecího adaptéru.

Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za napájecí kabel!

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky

odpojte, pokud během provozu nebo před bouřkou dojde k chybě.

Používejte pouze originální příslušenství od výrobce, abyste nenarušili funkčnost zařízení a předešli možnému poškození.

Zařízení používejte při pokojové teplotě

zen a skladujte, nevystavujte extrémním teplotám nebo teplotním výkyvům.

Chraňte zařízení před zdroji tepla, ohněm, dlouhodobou vlhkostí a otřesy.

Nepoužívejte, pokud jsou součásti zařízení viditelně poškozeny.

Na součásti zařízení nepokládejte těžké předměty.

Při poškození/poruchách zařízení ihned vypněte.

Zajistěte, aby se zařízení nepřevrátilo, aby z nádrže nebo nádrží na čerstvou vodu nemohla uniknout voda.

PŘIPOJTE PŘÍSLUŠENSTVÍ A ZHUBNOUT

L V nádržích nebo na filtrech

zbytky jsou způsobeny kontrolami kvality a nepředstavují závadu zařízení.

REKUPERAČNÍ NÁDRŽ NA VODU / NÁDOBA NA PRACH

Nádobu lze použít jako nádobu na prach pro suché čištění a jako nádrž na špinavou vodu pro mokré čištění.

- Připevnění: Umístěte motorovou jednotku (6) na nádrž na špinavou vodu / nádobu na prach (8). Ujistěte se, že zajišťovací výstupky a zajišťovací tyče (15) jsou na sobě.

Zavřete zajišťovací západky. Musí zapadnout na místo slyšitelně a hmatatelně.

- Vyjmutí: Vytáhněte a otevřete zajišťovací západky a vyjměte motorovou jednotku.

NÁDRŽ NA ČERSTVOU VODU

- Připevnění: Vložte nádrž na čistou vodu (10) do přihrádky na zadní straně nádrže na špinavou vodu / nádoby na prach (8) a zasuňte spojovací hadici do přípojky (14) na zadní straně jednotky motoru (6).

- Vyjmutí: Vytáhněte spojovací hadici z motorové jednotky a zvedněte nádrž na čistou vodu z komory. • Otevírání a zavírání: Chcete-li otevřít, odšroubujte zámek v horní části nádrže na čerstvou vodu.

Vytáhněte uzávěr spolu s propojovací hadicí.

Chcete-li nádrž na čerstvou vodu uzavřít, vložte do nádrže spojovací hadici a utáhněte uzávěr.

FILTR

Zařízení má HEPA filtr (20) a houbový filtr (21).

V závislosti na procesu čištění jsou připevněny na spodní straně agregátu motoru (6) . Nasuňte požadovaný filtr úplně na držák filtru (7) .

Chcete-li filtr vyjmout, vytáhněte jej z držáku filtru.

SACÍ HADICE

Sací hadici (1) lze použít pro suché i mokré čištění se všemi tryskami.

Pro mokré čištění musí být vodní hadice na sací hadici připojena k odpovídající spojovací hadici na hubici na čištění koberců (9) nebo hubici na čištění čalounění (5) . • Připojení: Vložte sací hadici do

Vložte sací otvor (16) do nádrže na znečištěnou vodu/nádoby na prach (8) a pevně jej přišroubujte. Poté nasadte prodlužovací trubici (3) a/ nebo požadovanou trysku.

Při mokrému čištění je také nutné zastrčit vodní hadici do přípojky (17) na přední straně motorové jednotky a do přípojky vody na rukojeti.

- Vyjmutí: Nejprve odstraňte použitou trysku a v případě potřeby prodlužovací trubici. Potom otočte sací hadici a vytáhněte ji ze sacího otvoru.

V případě potřeby vyjměte hadici na vodu z přípojky vody.

PRODLUŽOVACÍ TRUBKA

Prodlužovací trubky (3) lze použít společně se sací hadicí (1) .

Mokré a suché čištění lze použít u všech hubic (viz předchozí odstavec „sací hadice“) . • Připojení: Připojte jednu nebo dvě prodlužovací

trubice k sací hadici. Připojte požadovanou trysku k prodlužovací trubce.

Pro mokré čištění musí být hadice na vodu na prodlužovacích trubkách také připojeny k sací hadici a použitým tryskám.

- Demontáž: Nejprve sejměte použitou hubici z prodlužovací trubice a poté vyjměte prodlužovací trubici (trubky) ze sací hadice.

V případě potřeby oddělte vodní hadice od sebe.

TRYSKA NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A TRYSKA NA ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ

Hubice na čištění koberců (9) je vhodná pro mokré i suché čištění koberců.

Hubice na čištění čalounění (5) je vhodná pro mokré i suché čištění čalounění jako jsou pohovky, křesla, autosedačky atd.

Pro mokré čištění mají trysky integrovanou spojovací hadici, která musí být připojena k vodní hadici na sací hadici (1) nebo prodlužovacím trubkám (3) . • Připojení: Připojte hubici k sací hadici nebo prodlužovací trubici.

Pro mokré čištění připojte také spojovací hadici k vodní hadici sací hadice.

- Demontáž: V případě potřeby sejměte spojovací hadici z vodní hadice. Vyjměte hubici ze sací hadice nebo prodlužovací trubice.

PODLAHOVÁ TRYSKA A KLOUBOVÁ TRYSKA

Podlahová hubice (2) je vhodná pro suché čištění koberců i hladkých podlah.

Štěrbínová hubice (4) je vhodná pro suché čištění těžko přístupných míst, jako jsou rohy, spáry nebo výklenky. •

Připojení: Připojte hubici k sací hadici (1) nebo

prodlužovací trubce (3).

- Vyjmutí: Vyjměte hubici ze sací hadice nebo prodlužovací trubice.

NÁDRŽ NA ČERSTVOU VODU VYPLNIT

Pozorovat!

Nepoužívejte příliš mnoho čistícího prostředku
Naplněte nádrž na čerstvou vodu, abyste
zabránili nadměrné tvorbě pěny.

1. Pro naplnění vyjměte a otevřete nádrž na čerstvou vodu (10) ze zařízení (viz kapitola „Připevnění a odstranění příslušenství“ – „Nádrž na čerstvou vodu“).
2. Naplněte nádrž na čistou vodu čistou teplou vodou (max. 60 °C) a čistícím prostředkem. Věnujte pozornost značení. Použijte maximálně jeden naplněný uzávěr lahvičky s čistícím prostředkem. Nepřeplňujte nádrž na čerstvou vodu!

Určitě si přečtěte a **podržte a dodržte pokyny na lahvičce čistícího prostředku.**

3. Nádržku na čerstvou vodu opět uzavřete a vložte (viz kapitola „Připevnění a vyjmutí příslušenství“ – „Nádrž na čerstvou vodu“).

VÝMĚNA BATERIE V RUKOJETI



1. Příhrádka na baterie na rukojeti
Otevřete sací hadici (1) zatlačením plochého šroubováku na zajišťovací očko a sejměte kryt.
2. Vyjměte starou baterii a jednu
Vložte novou 12V baterii (23A) do příhrádky na baterie. Dávejte pozor na polaritu (+ / -).
3. Nasaďte kryt příhrádky na baterie a zamáčkněte jej. Musí slyšitelně zapadnout na místo.

Pokud se výkon zařízení sníží, vyměňte baterii.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PÁROVÁNÍ

Na rukojeti (1) jsou dvě ovládací tlačítka. Ty musí být před prvním použitím nebo po výměně baterie připojeny k motorové jednotce (6), aby bylo možné zařízení ovládat i přes něj.

Postupujte následovně: 1. Úplně odpojte propojovací kabel
Vytáhněte zařízení a zapojte zástrčku do zásuvky.

2.  Stiskněte (12) pro zapnutí zařízení.
3.  Stiskněte současně tlačítko (11) a tlačítko (19), dokud se nerozsvítí kontrolka provozu (18) na agregátu motoru.
4. Jedno z ovládacích tlačítek (23) na
Stiskněte rukojeť, dokud se provozní kontrolka na rukojeti jednou nerozsvítí.
Ovládací tlačítka v rukojeti jsou nyní propojena s motorovou jednotkou.

POUŽITÍ

Pozorovat!

Sítovou zástrčku zapojte pouze do správného

Připojte do vhodně nainstalované zásuvky, která odpovídá technickým údajům zařízení. Zásuvka musí být po připojení snadno přístupná, aby bylo možné rychle odpojit síťovou přípojku.

Používejte pouze správné prodlužovací kabely, jejichž technické údaje odpovídají údajům zařízení.


Propojovací kabel před připojením

Nakonec jej zcela vytáhněte ze zařízení.

Zařízení se používá pro chemické čištění

Při použití nevysávejte tekutiny nebo mokré látky (např. šampon na mokré koberce) a neplňte nádržku na čistou vodu vodou.

Věnujte pozornost značkám na nádrži na špinavou vodu / nádobě na prach a ihned ji vyprázdněte, aby nedošlo k přetížení motoru (viz kapitola „Čištění zařízení“ – „Nádrž na špinavou vodu / nádoba na prach“). Také pravidelně čistěte filtry (viz kapitola „Čištění zařízení“ – „Filtry“).



Etapy. Zařízení se vždy spustí na vysoké úrovni. Nízkou úroveň lze opětným  nastavit stisknutím tlačítka -T (11) .

Dalším stisknutím se funkce sání zastaví.



ČISTÍRNA

Pro připojení požadovaného příslušenství postupujte podle pokynů v kapitole „Připevnění a odstranění příslušenství“.

Pro suché čištění se ujistěte, že je vložen HEPA filtr (20) .

1. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
 2.  Stiskněte (12) pro zapnutí zařízení. přepínač.
 3. Stisknutím  tlačítka (11) spustíte funkci odsávání.
 4. Přesuňte trysku po povrchu, který chcete vyčistit.
-

L Ventil sekundárního vstupu abyste snížili sací výkon při vysávání čalounění, koberců nebo lehkých pohyblivých se předmětů. Normálně by měl být ventil sekundárního vzduchu uzavřen, aby se zbytečně nesnižoval sací výkon.

5. Po vysávání stiskněte pro  -Knoflík zastavení funkce sání. Stisknutím vypněte
 6.  zařízení.
 7. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky SEM.
 8. Nádrž na špinavou vodu/nádobu na prach Vyprázdněte nebo vyčistěte terč (8) (viz kapitola „Čištění zařízení“).
-


MOKRÉ ČISTĚNÍ

Pro připojení požadovaného příslušenství postupujte podle pokynů v kapitole „Připevnění a odstranění příslušenství“.


Při mokrému čištění zajistěte, aby byl vložen houbový filtr (21) , nádrž na čistou vodu (10) byla naplněna (viz kapitola "Plnění nádrže na čistou vodu") a všechny spojovací a vodní hadice jsou po celou dobu vzájemně propojeny.

L Pouze trysky na čištění (15) a hubice na čištění koberec (9) být aplikován.


1. Úplně odpojte propojovací kabel
Vytáhněte zařízení a zapojte zástrčku do zásuvky.

2.  Stiskněte (12) pro zapnutí zařízení

3. Stisknutím tlačítka (19) spustíte funkci spreje. Z trysek se stříká voda.

Spustěte  Stiskněte tlačítko (11) pro aktivaci sání 4. funkci a spustíte mokré čištění.

5. Přesuňte trysku po povrchu, který chcete vyčistit. che olovo. Špinavá voda se nasává a shromažďuje v nádrži na špinavou vodu/nádobě na prach (8) .

6. Pokud je nádrž na čerstvou vodu prázdná nebo nádrž na špinavou vodu plná, vypněte zařízení otočením. 
Teprve poté naplňte nebo vyprázdněte příslušnou nádrž (viz kapitola „Čištění zařízení“ – „Nádrž na špinavou vodu / nádoba na prach“).

L Položte trysku na hadřík, protože zbytková voda může i po vypnutí unikát.

7. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky
SEM.

8. Po každém použití zcela vyprázdněte a vyčistěte nádrže (viz kapitola „Čištění zařízení“).

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Pozorovat!

Při čištění dbejte na to, aby se do jednotky motoru nedostala žádná kapalina.

K čištění zařízení a příslušenství
Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Mohou poškodit povrchy.

• Odstraňte vlasy a vlákna z trysek. • Hubici na čištění čalounění

(5) a hubici na čištění koberec (9) lze opláchnout čistou vodou.

• V případě potřeby otřete motorovou jednotku (6) vlhkým měkkým hadříkem. Poté osušte hadříkem.

NÁDRŽ NA VODU / NÁDRŽ NA PRACH

1. Vyjměte motorovou jednotku (6) z nádrže na špinavou vodu / nádoby na prach (8) (viz kapitola „Přípevnění a sejmutí příslušenství“ – „Nádrž na špinavou vodu / nádoba na prach“).

2. Vypusťte vodu do odpadu popř
Suchou špinu vysypte nad otevřený odpadkový koš.

3. Pro čištění důkladně opláchněte čistou vodou.

4. Nechte uschnout na vzduchu.

NÁDRŽ NA ČERSTVOU VODU

1. Vyjměte a otevřete nádrž na čerstvou vodu (10) (viz kapitola „Přípevnění a odstranění příslušenství“ – „Nádrž na čerstvou vodu“).

2. Úplně vyprázdněte nádrž na čerstvou vodu.

3. Nádrž na čerstvou vodu ponechte otevřenou vzduchu nechat uschnout.

FILTR

1. Vyměte použitý filtr z filtru

Odstraňte držák (7) na spodní straně agregátu motoru (6) (viz kapitola „Přípevnění a sejmутí příslušenství“ – „Filtr“).

2. Vyklepněte HEPA filtr (20) a vykartáčujte jej, v případě potřeby opláchněte.

3. Opláchněte houbový filtr (21) čistou vodou.

4. Nechte oba filtry vyschnout na vzduchu.

Před vložením zpět do zařízení musí být zcela suché!

Odharvit filtry. To je normální a nemá to vliv na funkčnost.

HADICE

Spojovací a vodní hadice by měly být pravidelně proplachovány, aby se odstranily zbytky čisticího prostředku.

K tomu připojte veškeré příslušenství (viz kapitola „Přípevnění a sejmутí příslušenství“), naplňte čistou vodou do nádrže na čistou vodu (10) (viz kapitola „Naplnění nádrže na čerstvou vodu“ a uvolněte několik sprejů (viz kapitola „Použití“ - " Mokrě čištění") Poté nechte všechny části uschnout na vzduchu.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

- Skladujte zařízení a veškeré příslušenství chráněné před přímým sluncem, v chladu a suchu mimo dosah dětí a zvířat.
- Na nádrži na špinavou vodu / nádobě na prach (8) jsou například držáky trysek . B. uložte štěrbinovou hubici a hubici na čištění čalounění.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud zařízení nefunguje správně, zkontrolujte, zda problém nelze vyřešit sami. Pokud následující kroky problém nevyřeší, kontaktujte zákaznický servis.



Nepokoušejte se sami opravit elektrické zařízení!

Zařízení se nespustí.

Zásuvka není správně zasunuta do zásuvky.

Upravte sedadlo.

Zásuvka je vadná.

Zkuste jinou zásuvku.

Není zde žádné síťové napětí.

Zkontrolujte pojistku elektrického rozvaděče (pojistková skříňka).

Výkon je příliš slabý.

Nádrž na špinavou vodu / nádoba na prach (8) je příliš plná.

Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu/nádobu na prach.

Filtry jsou špinavé.

Vyčistěte filtry.

Sací otvor je ucpaný.

Vypněte zařízení a odstraňte ucpání.

Částice nečistot jsou příliš velké nebo příliš těžké.

Vypněte přístroj a odstraňte nečistoty

Odstraňte částice rukou.

Při vysávání z přístroje uniká prach.

Nádrž na špinavou vodu/nádobu na prach (8) nebo HEPA filtr (20) nejsou správně usazeny.

Sídlu špinavé vody správnou nádrž/nádobu na prach a HEPA filtr. Ujistěte se, že je nádoba na prach uzavřená.

HEPA filtr je znečištěný.

Vyčistěte HEPA filtr.

Špinavá voda není správně absorbována.

Nádrž na špinavou vodu / nádoba na prach (8) je plná.



Vyprázdňte nádrž na špinavou vodu/nádobu na prach .

Sací otvor je ucpaný.

Vypněte zařízení a odstraňte ucpání.

Z trysek nevytéká žádná voda

mimo.

The  tlačítko (19) nebylo stisknuto.
spreje  Stisknutím tlačítka zapnete funkci

Nádrž na čerstvou vodu (10) je prázdná.

Naplňte nádrž na čerstvou vodu.

Spojovací a vodní hadice nejsou vzájemně správně propojeny/propojeny.

Zkontrolujte všechna připojení a v případě potřeby je vyměňte opravit.

Zařízení nereaguje na ovládací tlačítka (23) na rukojeti.

Ovládací tlačítka nebyla spárována. Postupujte podle pokynů v kapitole „Párování ovládacích tlačítek“.

Baterie v rukojeti je vybitá.

Vyměňte baterii (viz kapitola „Výměna baterie v rukojeti“).

Vzniká zvláštní zápach.

Zařízení je používáno poprvé.

Při prvním použití zařízení

Nový zápach je normální, časem zmizí.

ZÁRUKA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Ze záruky jsou vyloučeny všechny závady způsobené neodbornou manipulací, poškozením nebo pokusy o opravu. To platí i pro běžné opotřebení.

Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo následné škody způsobené:

• Nedodržení návodu k použití

- nevhodné nebo nevhodné
Léčba
- Opravy nebyly řádně provedeny

• neoprávněné změny

- Použití dílů třetích stran popř
Náhradní díly

- Použití nevhodných doplňkových nebo doplňkových
dílů

LIKVIDACE



Obalový materiál zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a zašlete jej do sběrného místa pro recyklaci.



Symbol naproti (přeškrtnutá popelnice s podtržením) znamená, že staré přístroje nepatří do domovního odpadu, ale do speciálních sběrných a vratných systémů.

Majitelé starých zařízení musí vyjmout staré baterie a staré akumulátory, které nejsou přiloženy ve starém zařízení a lze je vyjmout bez jejich zničení ze starého zařízení a zlikvidovat je odděleně (viz také část o likvidaci baterií).

Majitelé starých přístrojů z domácností je mohou bezplatně odevzdat na sběrných místech orgánů veřejné správy odpadů nebo na sběrných místech zřízených výrobcí a distributory v souladu s ElektroG. Zpětnému odběru podléhají i obchody, které na trhu poskytují elektrická a elektronická zařízení.



Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni sbírat baterie a akumulátory odděleně.

Baterie a akumulátory je možné bezplatně odevzdat na obecní/okresní sběrné místo nebo k prodejci tak, aby mohly být ekologicky zlikvidovány a byly znovu získány cenné suroviny. Při nesprávné likvidaci se toxické složky mohou dostat do životního prostředí a mít škodlivé účinky na lidi, zvířata a rostliny.

Baterie a akumulátory odevzdávejte pouze vybité. Pokud je to možné, používejte místo jednorázových baterií dobíjecí baterie.

TECHNICKÁ DATA

Číslo položky:

06020

ID uživatelská příručka:

Z 06020 M N8W V1.1 0522 as

přístroj

Modelové číslo:

RLP208-D1200-20PS

Zdroj napájení:

220 – 240 V~ 50 / 60 Hz,

Výkon:

1200W

Třída ochrany IP:

IPX4

Kapacita nádoby na prach/nádrž na špinavou vodu: 15 l

Objem nádrže na čerstvou vodu: 4 l

Třída ochrany:

II

Rukojeť

Zdroj napájení:

12V DC (1 x 12V baterie , 23 A)



Všechna práva vyhrazena.